

Lizenzanforderung stellen



Wie stelle ich eine Lizenzanforderung?

<u>Voraussetzung für die Lizenzanforderung:</u> eluCad 2.x In der Firewall muss folgende IP-Adresse und folgende Ports freigeschaltet sein: IP: elusoft.de FTP-Port: 21 / HTTP-Port: 80 / HTTPs-Port: 443

- 1. Öffnen Sie eluCad
- 2. Stellen Sie sicher das Sie in eluCad unter "Extras" -> "Einstellungen" -> "Extras" den Punkt "bei Start von eluCad auf Dongle-Update prüfen" aktiviert haben (s. Abb. 1)

ragement	Verze	ichnisse	Da	tenbanken _,	Stand	ardwerte
Sicherheitsabstände		Einrichteb	latt	Barcode	Extras	DGX
-CNC-Ausoal	be —					
- Zielmas	chinen-A	uswahl vor (dem Cl	NC-Erzeugen	anzeigen	
,			20111 01	no Erzougon	unzoigon	
-Web-Updat	e					
Automatisc	he Prüfur	ng täglic	h		-	
🔽 nur prif	en wenn	Internetvert	aindun	n hesteht		
, in the pro-			, and an	goodon		
-Backup						
- Backup Automatise	ch	deakt	iviert		•	
- Backup Automatise	ch	deakt	iviert		.	
Backup Automatise	ch	deakt	iviert		J	
Backup Automatise Dongle	ch rt von elu	deakt uCad auf Do	iviert ngle-U	pdate prüfen	J	
Backup Automatise Dongle	ch rt von elu	deakt uCad auf Do	iviert ngle-U	pdate prüfen	•	
Backup Automatise Dongle Doi Sta	ch rt von elu	deakt	iviert	pdate prüfen	•	
Backup Automatise Dongle ♥ bei Sta Profilimport ♥ halbaul	ch It von elu tomatisch	deakt uCad auf Do	iviert ngle-U ort akti	pdate prüfen ivieren	•	
Backup Automatise Dongle S bei Sta Profilimport F halbaut	ch rt von elu tomatisch	deakt uCad auf Do nen Profilimp	iviert ngle-U ort akti	pdate prüfen ivieren	•	

3. Gehen Sie auf "Hilfe" -> "Support" -> "Dongle" -> "Lizenzanforderung" (s. Abb. 2)



113 Lizenzanforderung stellen



4. Nun erscheint folgendes Popup Fenster (s. Abb. 3)

Please enter	our data in the input boxes	below:
First name:	*	
Last name:	*	
Company:	*	
Email adress	*	
Comment:		
* Infor	ation required	
	Send	Cancel

Abbildung 3

- 5. Füllen Sie das Formular aus, im Feld "Comment" kann eingetragen werden was freigeschaltet werden soll.
- 6. Der Antrag wird nun schnellstmöglich bearbeitet. Sobald das Update fertig ist, wird an die angegebene E-Mail Adresse eine E-Mail verschickt.
- 7. Nun nur noch eluCad neustarten und der Dongle wird automatisch geupdatet.